



## 4.2 FM

Wbudowane radio FM umożliwi słuchanie oraz nagrywanie audycji. Naciśnij przycisk **MODE/REC**, aby przełączyć się pomiędzy trybami: FM, SEARCH, SAVE, REC oraz QUIT.

- FM:** Możesz użyć przycisku ► II, żeby wstrzymać/wznowić odbiór. Przyciski ◀ lub ▶ służą do przełączania między zapamiętanymi stacjami.
  - SEARCH:** Vanquish R USB może zapamiętać do 30 stacji. Automatyczne skanowanie: Naciśnij przycisk ► II, aby uruchomić automatyczne skanowanie. Vanquish R USB przeszuka pasmo i zapisze znalezione stacje w kolejności. Ręczne skanowanie: Do ręcznego strojenia służą przyciski ◀ i ▶. Naciśnięcie przycisku to skok o 0,1MHz a przytrzymanie o 1,0MHz.
  - SAVE:** Naciśnij przycisk ► II, aby zapisać znaną stację. Wyświetlacz OLED wyświetli napis „Station Saved!”.
  - REC:** Naciśnij przycisk ► II aby rozpocząć nagrywanie. W trakcie nagrywania przycisk ► II pauzuje/wznawia nagrywanie. Przytrzymanie przycisku **MODE/REC** spowoduje zapisanie nagrywanego materiału do katalogu FM odtwarzacza i powrót do trybu FM. Nagrany materiał można utworzyć w trybie **MUSIC**.
  - QUIT:** Naciśnij przycisk ► II, aby powrócić do głównego menu.
- UWAGA:** Gdy po raz pierwszy uruchamiasz tryb FM, Vanquish R USB przeskanuje dostępne pasmo i zapisze znalezione stacje. Słuchawki pełnią funkcję anteny i powinny być podłączone w celu lepszego odbioru stacji.

## 4.3 RECORDER

Vanquish R USB może nagrywać z mikrofonu w trybie RECORDER lub audycje bezpośrednio z radia.

### Nagrywanie z radia

W trybie FM naciśnięcie i przytrzymanie przycisk **MODE/REC**, rozpoczyna nagrywanie z radia.

### Nagrywanie z mikrofonu

W trybie RECORDER naciśnięcie i przytrzymanie przycisk **MODE/REC**, rozpoczyna nagrywanie z mikrofonu.

Naciśnij przycisk ► II, aby wstrzymać/wznowić nagrywanie dźwięków. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **MODE/REC** zakończy nagrywanie i zapisze plik.

Nagrania przechowywane są odpowiednio w folderze VOICE dla nagrań z mikrofonu oraz w FM dla nagrań z radia.

## 4.4 DEL

Użyj przycisków ◀ i ▶, aby wybrać plik, który ma zostać usunięty. Naciśnij przycisk ► II, aby usunąć wybrany plik. Usunięcie pliku trzeba dodatkowo potwierdzić wybierając YES i naciskając przycisk ► II. Wybranie NO spowoduje powrót do wyboru pliku.

## 4.5 SET

Użyj przycisków ◀ i ▶, aby wybrać opcję/element i naciśnij ► II, aby zatwierdzić wybór. Naciśnij przycisk **BACK/A-B** aby wrócić do poprzedniego menu. W trybie SET można ustawić następujące opcje:

Opcja	Opis
EQ	Tryb equalizera. Dostępnych jest 6 trybów: NORMAL, ROCK, JAZZ, POP, BASS
PlayMode	Tryb odtwarzania. Dostępnych jest 6 trybów: NORMAL (normalny), REPEAT ONE (powtarza jeden utwór), REPEAT ALL (powtarza wszystkie utwory), SHUFFLE (losowa kolejność), SHUF & REPE (losowa kolejność z powtarzaniem), INTRO (pierwsze 8 sekund każdego utworu).
Screen Savings	Funkcja wygaszacza ekranu. Po określonym czasie bezczynności (10, 20, 30, 40, 50 sekund) na ekranie odtwarzacza pojawi się wygaszacz ekranu. Wybranie ∞ spowoduje, że wygaszacz nie będzie się włączał. Po naciśnięciu dowolnego przycisku wygaszacz wyłączy się.

Power Set	Po określonym czasie bezczynności i przy wyłączonym odtwarzaniu muzyki może nastąpić samoczynne wyłączenie odtwarzacza. Dostępne opcje to: (DISABLE, 5 min, 10 min). Po wybraniu DISABLE, odtwarzacz pozostanie cały czas włączony.
Default Set	Wybranie i zatwierdzenie opcji SET DEFAULT spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych odtwarzacza. Operacja ta nie powoduje kasowania plików znajdujących się w pamięci odtwarzacza.
Language	Wybór języka, w jakim wyświetlane będą komunikaty i teksty utworów z plików LRC.
FM Band	Wybór europejskiego lub japońskiego zakresu FM.
Exit	Powrót do głównego menu.

## 4.6 ABOUT

Informacje na temat odtwarzacza, wersji firmware oraz ilości wolnej pamięci. Użyj przycisków ◀ i ▶, aby zmieniać strony. Naciśnięcie przycisku ► II lub **BACK/A-B** powoduje powrót do menu.

## 5. Inne

### 5.1 Oznaczenia

- Pliki „V\*\*\*.WAV/F\*\*\*.WAV” są zapisem dźwięku z mikrofonu lub radia. W nazwie pliku gwiazdki „\*” zostaną zastąpione cyframi „0~9”
- Katalogi VOICE/FM są katalogami automatycznie utworzonymi podczas nagrywania z mikrofonu/radia.

### 5.2 Katalogowanie

Odtwarzacz umożliwia katalogowanie utworów. Na jednym poziomie zagnieżdżenia możliwe jest utworzenie maksymalnie 25 katalogów i 140 plików w każdym katalogu. Aby stworzyć więcej katalogów należy stworzyć katalogi główne a następnie podkatalogi.

### 5.2 Specyfikacja

Funkcja	Opis	
Wymiary	73,6mm x 31 mm x 18 mm	
Waga	~39g	
Wyświetlacz	Dwukolorowy OLED (128x64)	
Zasilanie	Jedna bateria lub akumulator AAA	
MP3, WMA	Wyjście słuchawkowe	6mW+6mW, 32ohm
	Próbkowanie mp3	8Kbps~320Kbps
	Próbkowanie WMA	32Kbps~192Kbps
	Charakterystyka częstotliwości	20Hz~20KHz
Radio FM	Stopień odchylenia stereo	+0,5dB
	Zakres częstotliwości	76MHz~108MHz
	Pamięć stacji	30
Format plików	MP3, WMA, WAV	
Temperatura pracy	-10°C~55°C	
Temperatura przechowywania	-40°C~70°C	
Wilgotność podczas pracy	20%~90% (40°C)	
Wilgotność podczas przechowywania	20%~90% (40°C)	
Ciśnienie atmosferyczne	86KPa~106KPa	
Języki	Angielski, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny	
Transfer danych	Komputer klasy IBM PC, notebook, Mac z portem USB	
System operacyjny	Windows 98/98SE/Me/2000/XP/Server2003, Mac OS 10,2 lub nowszy/Linux 2.4.2 lub nowszy.	

## 5.3 FAQ

Jeśli spotkasz się z poniższymi problemami, zastosuj się do poniższych wskazówek. Jeśli nie znajdziesz rozwiązania swojego problemu w tabelce, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Objawy	Prawdopodobna przyczyna	Działanie
Nie można włączyć urządzenia	Niski stan baterii	Wymień baterię
Wyłącza się szybko po włączeniu	Niski stan baterii Zablokowane klawisze	Wymień baterię Odblokuj suwak HOLD
Nie słycać dźwięku	Głośność ustawiona na 0 Słuchawki niewłaściwie podłączone	Zwiększ głośność Podłącz właściwie słuchawki
Klawisze nie działają	Klawisze zablokowane	Odblokuj suwak HOLD
Nie wykrywany przez komputer	Niezainstalowany sterownik dla Windows 98	Zainstaluj sterownik
Nie można załadować plików		Sprawdź wymagania systemowe Sformatuj pamięć odtwarzacza
Nie można nagrywać	Niski stan baterii Brak miejsca w pamięci Przekroczony limit ilości plików	Wymień baterię Skasuj część plików

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Importer:

Adres:

jako upoważniony przedstawiciel producenta deklaruje, że produkt:

Nazwa produktu:

Model:

**PENTAGRAM Europe Sp. z o.o.**

ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

**Odtwarzacz MP3**

**PENTAGRAM Vanquish R USB**

**512 MB, 1 GB, 2 GB, 4GB**

został wyprodukowany przy zastosowaniu następujących norm zharmonizowanych:

EN 50371: 2002

EN 60065: 2002

Niniejszy produkt spełnia zasadnicze wymagania zawarte w:

- rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. Nr 265 poz. 2227), wdrażającym postanowienie dyrektywy Rady 89/336/EWG, dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej; i w następstwie nosi oznakowanie CE.

Zgodność z zasadniczymi wymaganiami została potwierdzona certyfikatem nr 300384-IT/WT wystawionym przez SMQ.

Miejsce i data:

Warszawa, 01.03.2007

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:

Karolina Stefaniak

Stanowisko:

Product Manager