


FAN SPEED CONTROLLER



7

INSTALLATION INSTALLATION INSTALACJA УСТАНОВКА INSTALACE INŠTALÁCIA



FREEZONE
HP-100 AI Cu LITE

ULTRA SILENT
HEAT PIPE
CPU cooler
FREEZONE HP-100 AI Cu LITE
INTEL / AMD
compatible
INTEL Pentium 4/Core2 LGA 775
AMD Athlon64/AM2 Socket 754/939/940




Non-proper installation may cause CPU to be damaged!
Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Prozessorschäden führen!
Niepoprawna instalacja może być przyczyną uszkodzenia procesora!
Nesprávna instalace môže byť príčinou poškodení procesoru!

Pentium 4 LGA 775

Athlon 64 / AM2 Socket 754 / 939 / 940

EN

Affix the LGA 775 bracket to the MB with snapping bolts included in the package



1

DE

Befestigen Sie den Bügel LGA 775 an der Hauptplatine Mit den mitgelieferten Bolzen

PL

Przymocuj wspornik LGA 775 do płyty głównej za pomocą dołączonych do zestawu bolców

RU

Фиксируйте крышку LGA 775 к Материнской плате при помощи стоек с фиксаторами, приложенных к составу

CZ

Připevňte vzpěru LGA 775 k základní desce pomocí kolíků Příložených k soupravě

SK

Pripevňte podperu LGA 775 k základnej doske pomocou kolíkov priložených k baleniu

Paint the thermal grease thinly and evenly over the CPU core.



2

Wärmeleitpaste auf den Prozessorkern dünn auftragen.

Nanieś cienką warstwę pasty termoprzewodzącej na rdzeń procesora.

Нанеси тонкий слой термопроводной пасты на стержень процессора.

Tenkou vrstvou teplovodivé pasty naneste na jádro procesora.

Tenku vrstvu teplovodivej pasty naneste na jadro procesora.

Hang on the mounting clip to either side of the bracket

Hängen Sie an die Halterung an beliebiger Seite des Bügels

Przyczep do zaczepu mocującego po dowolnej stronie wspornika

Уцепите фиксирующий зажим к любой стороне крышки

Připněte k montážní sponě na libovolné straně vzpěry

Pripnite k montážnej sponě na ľubovolnej strane podpory



3

Press and hold the top of the cooler so that it can well match the CPU.


Halten Sie die obere Seite des Kühlkörpers gedrückt, so dass sie auf dem Prozessor flach anliegt.

Naciśnij i przytrzymaj górę radiatora, aby równo dotykała powierzchni CPU.

Надавите и удержите верх радиатора/вентилятора, так чтобы он равно прикоснулся процессора.

Stiskněte a podržte horní část chladiče, aby přesně přiléhala k povrchu CPU.

Stisknite a podržte hornú časť chladiča, aby presne doliehala k povrchu CPU.



4

Press the other site of the mounting clip till its hooked in

Drücken Sie die andere Seite der Halterung, bis sie einrastet

Naciśnij drugą stronę zaczepu mocującego, aż się zatrzasknie

Надавите другую сторону фиксирующего зажима, пока она не зацепится

Stiskněte druhou stranu montážní spony, až zaklapne

Stisknite druhú stranu montážnej spony, kým nezaklapne



5

Check it by turning left and right.


Überprüfen Sie die sachgemäße Montage, indem Sie den Kühlkörper links und rechts

Sprawdź poprawność montażu, obracając radiator w lewo i prawo.

Проверьте установку, поворачивая радиатор налево/направо.

Zkontrolujte správnost montáže pootočením chladiče doleva a doprava.

Skontrolujte správnosť montáže pootočením chladiča doľava a doprava.



6